

ギャラリーラップ プロ マウント作業の手順

ギャラリーラップ プロのフレームにマウントする場合、プリントの大きさはフレームの寸法より縦と横どちらも 4.5 ~ 5.1 c m大きくなければなりません。

また、組み立てには、再使用できるギャラリーラップ プロ コーナーセットが必要です。

- 

1) バーから黄色の粘着テープ剥離紙を剥がします。粘着面を上にして、バーをコーナーガイドに差し込みます。バーがコーナーガイドにぴったりはまっている事を確かめ、しっかりと下に押し付けます。コーナーガイドの挿入溝には突起があるため、バーは裏表逆には差し込めないようになっています。
- 

2) フレームをひっくり返して、プリントの真中に置きます。バーを押し付けてプリントの裏面に圧着します。その後、コーナーガイドを取り外します。
- 

3) プrintの余分な部分を、バーのエッジに沿って切り取ります。
- 

4) コーナーセットに含まれる少量の中性接着剤を、バーの内側に沿って塗ります。
- 

5) プrintのコーナーに、バーと45度の角度で外側に向かって切り込みを入れます。
- 

6) プrintのコーナー折って、粘着テープに貼り付けます。
- 

7) バーを内側に折ってフレームを閉じます。ピンを穴に入れます。指で押すか、ハンマーで軽く打ってフレームの面まで押し込みます。同じ作業を全てのコーナーで行います。
- 

8) 4個のコーナー支柱を、フレームの各コーナーの溝に差し込みます。必要に応じて、フレームを補強するためのセンター補強材を差し込みます。